


Brazalete de frecuencia cardíaca Bowflex™ (Versión V1.0) MANUAL DE USUARIO



Botón LED de encendido/apagado

Introducción al producto

Le damos las gracias por adquirir el brazalete de frecuencia cardíaca Bowflex™. Este dispositivo transmite los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real a través de una conexión Bluetooth® a un dispositivo receptor de frecuencia cardíaca o a una aplicación. Esto le ayudará a controlar su nivel de condición física y su rutina de ejercicios. (Este producto es solo para fines deportivos y no pretende reemplazar ningún consejo médico).

ADVERTENCIA! Utilice los valores calculados o medidos por este dispositivo solo como referencia. La frecuencia cardíaca notificada es aproximada y debe utilizarse únicamente como referencia. El exceso de ejercicio puede producir lesiones graves o incluso la muerte. Si se siente débil, interrumpa el ejercicio de inmediato.



Antes de usar la máquina, lea y comprenda en su integridad el Manual incluido. Conserve el Manual para consultarlo en el futuro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Especificaciones

Tamaño del producto:

46,78 x 34,58 x 11,58 mm

Peso: 55 g

Alimentación: Batería de litio recargable

Resistencia al agua: IP67 (puede resistir la inmersión en 1 metro de agua durante 30 minutos)

Temperaturas de trabajo: 0° C - 45° C

Transmisión: BLE

Funcionamiento



Para activarlo: Pulse el botón LED de encendido/apagado. El LED parpadeará en azul rápidamente, indicando que el brazalete ha sido activado y está buscando la frecuencia cardíaca. Cuando el brazalete calcula la frecuencia cardíaca, el LED parpadea lentamente.

Para apagarlo: Pulse el botón LED de encendido/apagado cuando no esté en uso. El LED parpadeará rápidamente en rojo y entrará en el estado de apagado.

Alimentación:

- Si pulsa el botón de encendido/apagado y el LED parpadea en rojo varias veces, significa que la batería está baja y debe cargarse.
- El LED parpadeará en rojo y verde mientras se carga. Cuando esté completa-

mente cargado, el LED se iluminará en verde de forma continua.



Cómo llevarlo:

El brazalete para frecuencia cardíaca se debe usar en la parte superior del antebrazo, con el sensor de frecuencia cardíaca colocado en la parte interior. Debe estar lo suficientemente ajustado para que no se mueva en el brazo, pero no tan apretado que restrinja la circulación sanguínea.

Nota: Asegúrese de quitar la cubierta protectora del sensor de frecuencia cardíaca antes de utilizarlo.

Configuración con dispositivos habilitados para Bluetooth® (máquina de fitness/estado físico)

- Active la máquina de fitness/estado físico.
- Pulse el botón LED de encendido/apagado para conectar el brazalete de frecuencia cardíaca.

Configuración con aplicaciones Bluetooth®

- Habilite Bluetooth® en el dispositivo con la aplicación.
- Abra la aplicación Bluetooth®.
- Busque el menú de ajustes del sensor en la aplicación.
- Pulse el botón LED de encendido/apagado para conectar el brazalete de frecuencia cardíaca a la aplicación.


Aplicaciones compatibles

Bowflex™ Max Intelligence™ App, Wahoo Fitness, Runtastic y Strava

Conformidad FCC

Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad y no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría invalidar la autorización del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.



NO SE DESHAGA de este producto como si fuera un residuo doméstico normal. Este producto debe reciclarse. Para una adecuada eliminación de este producto, siga los métodos indicados en un centro de residuos aprobado

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 EE. UU., www.NautilusInc.com - Servicio de atención al cliente: Norteamérica (800) 605-3369, csnls@nautilus.com | fuera de EE. UU. www.nautilusinternational.com | Impreso en China | © 2019 Nautilus, Inc. | Bowflex y Max Intelligence son marcas comerciales propiedad de Nautilus, Inc., registradas o protegidas por el derecho consuetudinario en EE. UU. y otros países. Wahoo Fitness, Runtastic y Strava son marcas comerciales de sus propietarios respectivos. La palabra y marca Bluetooth® y sus logotipos con marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por Nautilus, Inc. se realiza bajo licencia.

MANUAL ORIGINAL - SOLO VERSIÓN EN INGLÉS

